




ever

Prima di effettuare i collegamenti leggere attentamente le istruzioni.



ATTENZIONE

- Bisogna identificare il senso ▲ e ▼ di ogni operatore.
- Non dimenticare di collegare il cavo di terra.
- La sezione dei fili dipende dal numero e dalla potenza degli operatori.
- Rispettare esattamente la corrispondenza fase-neutro su ogni sistema di comando eautomatismo.

Collegamenti da effettuarsi in conformità alle normative CEI.

ATTENZIONE

- Per la configurazione si possono utilizzare i trasmettitori *Telis Soliris RTS*, *Centralis RTS* e *Telis 1 o 4 RTS*.

SISTEMA DI CODIFICA AD AUTO APPRENDIMENTO

- In ogni ricevitore *Soliris RTS* si possono memorizzare fino a 12 codici diversi relativi ad altrettanti trasmettitori.

Un ricevitore radio RTS - un automatismo sole/vento per un operatore
Automatismo sole/vento in scatola stagna con ricevitore radio integrato *Soliris RTS* e Sensore *Soliris*
 art. 101279 + art. 101474

