



ever



Più punti di comando per più operatori  
Moduli di comando decentralizzato CD4  
art. 130300

Schema elettrico A.005

Prima di effettuare i collegamenti leggere attentamente le istruzioni.

**ATTENZIONE**

- ❑ Bisogna identificare il senso ▲ e ▼ di ogni operatore.
- ❑ Non dimenticare di collegare il cavo di terra.
- ❑ La sezione dei fili dipende dal numero e dalla potenza degli operatori.
- ❑ Rispettare esattamente la corrispondenza fase-neutro su ogni sistema di comando ed automatismo.

**NOTA BENE:**

- ❑ I morsetti 5-6-7 vanno connessi fra ciascun modulo di comando decentralizzato CD4.

Collegamenti da effettuarsi in conformità alle normative CEI.

